



1 Подготовка



AGM

Удалите красную защитную полосу с аккумулятора. Снимите крышку с упаковки с электролитом. Крышку сохраните, не прокалывайте и не снимайте уплотнение.




Обычные

Вытащите пробки из отверстий на крышке батареи и отложите в сторону. Снимите красный колпачок сбоку. Не прокалывайте и не снимайте уплотнение.*


2 Выравнивание

Выровняйте упаковку с электролитом по отношению к отверстиям в корпусе аккумулятора.




3 Заливка

Слегка надавливайте упаковку по направлению вниз до тех пор, пока не произойдет прокалывание уплотнения. Электролит вытечет в ячейки аккумулятора (в этот момент вы увидите пузырьки воздуха). Подождите, пока электролит полностью не заполнит ячейки, после чего дайте аккумулятору постоять, по крайней мере 30 минут.




4 Снятие емкости с электролитом


Слегка встряхните упаковку с электролитом и убедитесь в том, что вся электролит использована. Осторожно выньте упаковку с электролитом и удалите ее безопасным образом. Вытрите пролитый электролит с поверхности аккумулятора.



Крышка от упаковки с электролитом



5 Крышка



AGM

Осторожно накройте отверстия в корпусе аккумулятора крышкой, снятой с упаковки с электролитом.

Обычный

Осторожно установите заглушки обр аккумулятор.